

ET2608 & ET2608B

东莞市金河田实业有限公司
东莞市考啦智能科技有限公司 www.koolla.com.cn

考啦

www.koolla.com.cn

1. 请勿用力敲打或撞击水壶底部与底座玻璃面板间黑色圆盘，以免影响加水时的精准度，避免加水时溢出情况的发生。
2. 煮茶壶、水壶仅在提供的底座上使用。
3. 注水不可超过MAX线，否则沸水可能溅出壶外。
4. 使用过程中应避免液体溢出至电源连接器及底座连接部位，以免造成触电或产品损坏。
5. 请使用220V电压10A以上的接地良好的电源插座（10A插座只能给电水壶单独供电）。
6. 烧水时盖好盖子，以防蒸汽喷到把手上，当水沸腾时，不可触碰壶盖。
7. 产品停止工作后，加热元件表面仍可能存在余热，请勿立即触摸，以免烫伤。
8. 产品工作时需有成年人看管，防止儿童操作，以免造成危险。
9. 产品应置于儿童不易触碰的地方使用，不使用时应拔出电源。
10. 禁止将水壶直接放在明火上加热、烧水，应远离明火源、远离高温发热区域。
11. 禁止将水壶底座直接放进任何液体中清洗，清洗时用柔软湿布擦拭壶身和底座的表面。
12. 本器具不适合放体、感官或精神能力缺陷者，或缺乏使用经验和相关知识者(包括儿童)单独使用，除非有负责其安全的人员对其进行监督或指导。
13. 如果水壶的电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商的维修部门或类似部门的专业人员更换。
14. 禁止把电水壶放在潮湿地面或盛有水的容器内使用，应把水壶至高使用，保持干爽，远离潮湿的地面。
15. 本产品适用于商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房、农场住所、酒店、旅馆及其他居住型场所供顾客使用，以及仅提供床位和早餐服务的类似环境。

水壶将严格遵照国家制定的三包政策进行保修服务。

1. 用户在正常使用产品的情况下，保修按照国家“新三包”规定，整机保修一年，本产品实施送修服务，其它事项按照国家“新三包”规定执行。
2. 维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日起算，用户遗失购买发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。
3. 本公司产品实行全国范围联保（不含港、澳、台地区）。
4. 在水壶特约服务网点修理后，同一部位，同一故障现象再次出现的，由该服务网点免费维修。
5. 保修期内维修更换的零部件归公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。

1. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的。
2. 使用电压低于187伏或高于240伏而损坏的。
3. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的。
4. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的。
5. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的。
6. 产品超出保修期的。
7. 发票和保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

考啦

煮茶壶(选配)

消毒盖

水壶

底座

产品型号	ET2608 & ET2608B	额定总功率	2200W
额定电压	220V~	额定煮水功率/容量	2000W/1.2L
额定频率	50Hz	额定煮茶功率/容量	700W/0.7L
额定消毒功率/容量	600W/0.7L	输出	5V~1A(两路输出)

Figure 1-1: Keurig K100 Control Panel. The panel features a digital display at the top showing '10' and '0'. Below the display are four rows of buttons: '自动煮茶' (Auto Brew Tea) with '100℃', '300W' with '85℃', '200W' with '75℃', and '100W' with '60℃'. To the right of these buttons are three vertical indicator lights and a water drop icon. Further right is a '开茶' (Start Tea) button with a power icon. Below these buttons are six icons representing different functions: a tea pot, a tea pot with a flame, a tea pot with a flame and a leaf, a tea pot with a flame and a leaf, a tea pot with a flame and a leaf, and a tea pot with a flame and a leaf. Below the icons are six labels: '煮茶功率' (Tea Power), '煮茶功率' (Tea Power), '煮茶功率' (Tea Power), '煮茶功率' (Tea Power), '煮茶功率' (Tea Power), and '煮茶功率' (Tea Power). Below the labels are six numbers: ①, ②, ③, ④, ⑤, and ⑥.

考啦

本产品为煮水+消毒多功能产品，且消毒锅位置兼容煮茶壶（选配）功能，具有沸点自适应及变频加热、变频恒温、变频消毒、变频煮茶等多种功能，水壶底部采用全新的称重方式控制壶内的水位高低，变频消毒功能，选配煮茶器时、软件能自动识别硬件设备并运用与之匹配的程序进行工作，满足不同茶类的需求，能给您提供健康、便捷、稳定的冲、泡、煮茶体验。

1. 水温达到设定的温度后，恒温时间为15分钟。
2. 在恒温过程中无任何操作，水壶将自动进入待机状态（持续待机15分钟后关机）。
3. 在待机状态下，提壶放下（连接器耦合一次）或者点按任意键即可重新唤醒产品。

触发条件: 煮茶/烧水功能运行时, 检测到壶内无水。

系统响应: 系统响应, 底部光圈红、蓝、绿三色循环闪烁。

应急处理: 双击 键 (手动加水) 或 键 (煮茶加水) 启动紧急补水, 系统检测温度降至安全值后自动复位, 光圈恢复常规显示。

自动保护规则: 触发干烧保护后, 若 30 分钟内无操作强制进入待机状态 (所有灯光熄灭), 需重新开机方可使用。

水垢生成，水质较差时，电水壶内易沉积白色水垢。煮茶壶长期使用后内壁附着褐色茶渍，水垢堆积严重时烧水噪音增大，加速发热盘老化，缩短产品寿命。

方法一：专用清洁剂 1. 调配溶液：1包清洁剂 + 200ml清水（1:20比例）。 2. 倒入壶中，煮沸后恒温10分钟。 3. 彻底倒出污水，清水冲洗2次。 注意事项：清洁后需彻底冲洗，避免残留影响水质，建议每月清洁1次，硬水地区增加频率。	方法二：天然去垢 1. 加入3-5片柠檬 或 50ml白醋 + 300ml清水。 2. 煮沸后静置15分钟。 3. 倒出液体，用软布擦净内壁。
---	--

1. 使用过程中, 请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中, 并保持电源插头与插座接触良好。
2. 当需要使用延长线电源插座时, 请使用符合国家标准要求要求的延长线电源插座。
3. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时, 请立即停止使用, 关闭开关, 断开电源。
4. 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
5. 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值, 不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
6. 从插座上拔下插头时, 不应对电源线施加拉力。

保 修 卡

用户姓名: 电 话:

通讯地址: _____

产品型号: _____ 编 号: _____

购买商店: 发票号码:

维修点: _____ 购买时间: _____

维修记录

日期	故障内容	处理内容	维修单位名称

- 1、此保修卡在购买本公司产品时立即填写。
- 2、此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司。
- 3、维修时请携带此证及有效发票正本。



东莞市考啦智能科技有限公司 制造
生产企业：东莞市金河田实业有限公司
地址：广东省东莞市厚街镇福东路18号之一
执行标准：GB/T4706.1-2024、GB/T4706.19-2024
售后电话：0769-85057928
官网：<http://www.koolla.com.cn>